

Komfort-Baustromversorgung

Die nachstehend aufgeführten Preise sind Pauschalpreise. Eine Abrechnung nach Aufwand findet nicht statt.

Preisstand: 1. Mai 2022

Anschluss an eine öffentliche Verteileranlage*

Anschluss eines Baustromanschlussverteilerschranks bis 63 Ampere an eine vorhandene Verteileranlage (Verteilerschrank oder Ortsnetzstation) der BS|NETZ, sowie Vermietung eines Baustromanschlussverteilerschranks

	<u>netto (EUR)</u>	<u>brutto (EUR)</u>
bis 63 Ampere	800,00	952,00

Zusätzlich wird berechnet:

Miete für den Baustromanschlussverteilerschrank

	<u>netto (EUR)</u>	<u>brutto (EUR)</u>
je Kalendertag	2,30	2,74

Monatliche Prüfung nach DIN VDE 0105-100

	<u>netto (EUR)</u>	<u>brutto (EUR)</u>
nach dem ersten Monat für jeden angefangenen Monat	28,00	33,32

Wir kümmern uns um:

- die Anmeldung, die Lieferung, die Montage, den Anschluss,
- die Erstellung des Messprotokolls und die monatliche Prüfung nach DIN VDE 0105-100 sofern die Mietdauer einen Monat überschreitet,
- das Abklemmen und den Abtransport des Baustromanschlusschranks nach Beendigung des Mietverhältnisses.

Sie kümmern sich um:

- die Beauftragung bei BS|NETZ und das tägliche Betätigen der Prüftaste der FI-Schutzeinrichtungen (siehe Anlage „Information zur Vermietung eines Baustromanschlussverteilerschranks“).

Wichtige Zusatzinformation:

- Bei Anschluss von Baukränen oder ähnlichen Lasten ist darauf zu achten, dass eine Anlaufstrombegrenzung von 60 A eingehalten wird.

* Diese Variante ist nur möglich, sofern ein Verteilerschrank oder eine Ortsnetzstation in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht.

Anschluss an Ihrem Netzanschluss

Anschluss einer Baustromversorgung im Zuge der Hausanschlusserstellung auf ihrem Grundstück inkl. Vermietung eines Baustromanschlussverteilerschranks

Wir verlegen die späteren Hausanschlussleitungen vorab auf ihr Grundstück und stellen dort eine betriebsbereite Anschlussmöglichkeit bis 63 Ampere über eine Netzanschlussssäule für ihren Baustromanschlussverteilerschrank leihweise zur Verfügung.

	<u>netto (EUR)</u>	<u>brutto (EUR)</u>
bis 63 Ampere	1.300,00	1.547,00

Zusätzlich wird berechnet:

Miete für den Baustromanschlussverteilerschrank

	<u>netto (EUR)</u>	<u>brutto (EUR)</u>
je Kalendertag	2,30	2,74

Monatliche Prüfung nach DIN VDE 0105-100

	<u>netto (EUR)</u>	<u>brutto (EUR)</u>
nach dem ersten Monat für jeden angefangenen Monat	28,00	33,32

Wir kümmern uns um:

- die Bereitstellung der betriebsfertigen Netzanschlussssäule, die Anmeldung, die Lieferung,
- die Montage, den Anschluss,
- die Erstellung des Messprotokolls, die monatliche Prüfung nach DIN VDE 0105-100 sofern die Mietdauer einen Monat überschreitet,
- das Abklemmen und den Abtransport des Baustromanschlusssschranks nach Beendigung der Baumaßnahme.

Sie kümmern sich um:

- die Beauftragung bei BS|NETZ,
- das tägliche Betätigen der Prüftaste der FI-Schutzeinrichtungen (siehe Anlage „Information zur Vermietung eines Baustromanschlussverteilerschranks“).

Wichtige Zusatzinformation:

- Bei Anschluss von Baukränen oder ähnlichen Lasten ist darauf zu achten, dass eine Anlaufstrombegrenzung von 60 A eingehalten wird.

Bitte beachten!

Bei der Ausführung der Baustellenversorgung sind die DIN VDE, die Regeln der Berufsgenossenschaft und die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der BS|NETZ in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Die bei der BS|NETZ zur Vermietung stehenden Baustromanschlussverteilerschränke sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden. Bitte sprechen Sie unsere Mitarbeiter unter Telefon 0531 383-4040 an, ob ein Baustromanschlussverteilerschrank zu dem von Ihnen gewünschten Zeitraum zur Verfügung steht.

Die Bruttopreise beinhalten die Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.

Anlage

Information zur Vermietung eines Baustromanschlussverteilerschranks

Sehr geehrter Kunde,

Sie wollen einen Baustromanschlussverteilerschrank bei der Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ) mieten.

Die BS|NETZ erbringt folgende Leistungen:

- Anlieferung des Baustromanschlussverteilerschranks
- Anschluss des Baustromanschlussverteilerschranks an einen Verteilerschrank oder an einer Ortsnetzstation oder an einer Hausanschlusssäule
- Befestigung des Baustromanschlussverteilerschranks
- Erstellung eines Messprotokolls bei Inbetriebnahme des Baustromanschlussverteilerschranks
- Montage der Messeinrichtung
- Demontage nach Beendigung des Mietverhältnisses
- Rücktransport des Baustromanschlussverteilerschranks in das Lager der BS|NETZ

Nach den Vorschriften der DIN VDE 0105-100 müssen Sie bei **nicht** stationären Anlagen, die mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ausgestattet sind:

- Arbeitstäglich die Prüftaste betätigen, um die mechanische Funktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zu prüfen.
- Weiterhin ist es erforderlich, dass die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen **einmal im Monat** auf Wirksamkeit geprüft werden. Hierfür ist es erforderlich, dass eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte die einwandfreie Funktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen bestätigt. Ein Nachweis über die Prüfung ist am Baustromanschlussverteilerschrank zu dokumentieren.

Die monatliche Prüfung nach Inbetriebnahme des Baustromanschlussverteilerschranks ist Bestandteil des Auftrages an BS|NETZ.

Die Prüfung wird im Zeitraum der ersten 6 Werktage eines jeden Monats durchgeführt. Eine vorherige Anmeldung der Prüfung findet nicht statt. Bei der Prüfung wird die Baustromversorgung für ca. 30 Sekunden unterbrochen.

Die von BS|NETZ vermieteten Baustromanschlussverteilerschränke sind mit Schlössern der BS|NETZ ausgerüstet. Jeder Mieter erhält zum Mietbeginn 3 Schlüssel, die zum Ende des Mietzeitraums unaufgefordert an BS|NETZ zurück zu geben sind.